VOCA-PEN使用方法

● 各部の機能説明

● LEDの表示について

VOCA-PENの電源ボタン裏面にLEDランプがあります。
ライトの位置と色で、作業状態を表します。

電源ON　　音声再生中　　充電中

● 充電方法

本機を充電するときは、電源OFFにした状態で充電してください。

★ ACアダプターとの接続
①USBコードとACアダプターを接続します。
②USBコードとペン本体とを接続して、コンセントにつなぎます。

★ パソコンとの接続
① USBコードとペン本体を接続します。
② USBコードをパソコンに接続します。

【注意】
出荷時は、充電がされていませんので、正しく充電を行ってからご使用ください。
電池残量が少なくなると誤動作が起きる可能性がありますので、ご注意ください。

● 音声を再生する

＊できるだけ垂直にタッチする方が認識しやすくなります。

① 電源ボタンを長押しして、ONにします。

② シールをタッチします。

③ 音声が再生されます。

④ 一時停止ボタンを押すと途中で止まり、もう一度押すと再開します。

⑤ 音量ボタンで希望の音量に調整できます。

⑥ 速度変更はシールで行います。下敷きやものさしなどに貼ってお使いください。

速くなります	遅くなります

⑦ 電源ボタンを長押しして、OFFにします。
【備考】15分以上放置すると→自動的に電源がOFFになります。

愛媛大学 教育学部 苅田研究室内 音声教材事務局 ☎ 050-5532-1973(受信専用) ✉unlock.ehimeuniv@gmail.com